



UYARILAR!	TÜRKÇE	WARNINGS!	ENGLISH	WARNUNG!	FRENCH	ADVERTISSEMENTS!	SPANISH	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	RUSSIAN		
<b>Ses tabancanızı kullanmadan önce bu kilavuzdaki uyarıları ve talimatları okuyunuz.</b>	1 Ses tabancanızı kullanmadan önce bu kilavuzdaki uyarıları ve talimatları okuyunuz. 2 Bulundığınız ülkenin ses tabancası edinme ve bulundurma kurallarını öğreniniz, bu kurallara uyunuz. 3 Ses tabancasını elinizde aldıgınızda şarjörde ve fişek yatağında fişek olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. 4 Ateş ederken kollarınız öne doğru gergin ve silah göz seviyesinden yukarı olacak şekilde veya kolların yukarı doğru gergin vaziyette başınızdan ve kulaklılarınızdan uzak tutarak ateş ediniz (Resim 1, Resim 2, Resim 3, Resim 4). 5 Ses tabancanızı ve fişeklerini cocuklar için ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. 6 Her zaman ses tabancanızı, kısa mesafede ulaşabilecek zararlarından sakınmak için insanların, havanlardan, bittiklerden ve her türlü nesnelerden uzak tutarak ateşleyiniz. 7 Atış yaparken her zaman koruyucu gözlük ve yüksek patlama sesinden dolayı kulaklık kullanınız. 8 Boş fişeklerinizi atık madde toplayıcılarına vermeniz sağlığınıza ve çevre sağlığı için gerekidir. 9 Ses tabancanızın üzerinde değişiklik yapılması veya amacının dışında kullanılmamasından dolayı ulaşabilecek her türlü sorumluların firmamızı hizbir şekilde sorumlu dejdirildi.	1 Please read the warnings and use instructions specified in the operation manual, before you use the blank pistol. 2 Please, learn and comply with the blank pistol acquisition and possession regulations in the country, where you locate. <b>Boşaltmak için:</b> 1 Şarjör mandalına basarak şarjörü çıkarın (Resim 5). 2 Fişek yatağındaki mermiyi boşaltmak için mekanizmayı geri çekin, mermi dışarı atıldıktan sonra mekanizmayı bırakın (Resim 8). <b>Ses tabancasının sökülmesi:</b> 1 Şarjör mandalına basarak şarjörü çıkarın (Resim 5). 2 Mekanizma sökülmə mandalı (Resim 10) aşağı doğru basılı tutarak mekanizmayı son noktaya kadar geriye çekip arka ucunu yukarı doğru kaldırır da sonra öne doğru sükürük mekanizmayı çıkarın (Resim 11). Ses tabancası Resim 12'deki duruma gelmiştir. <b>Ses tabancasının montajı için:</b> Ses tabancanızı montaj yapmak için işlemeleri tersinden yapmanız yeterlidir. <b>Hava fişek atmak:</b> Namınlı ucuna aparatı vidalayın (Resim 13). Hava fişegi aparatı içine takın (Resim 14). Ses tabancanızı fişek ile doldurun. Ateş ederken ses tabancanızı yukarı doğru tutun (Resim 15). Fişek atışlenmediği zaman hava fişekte atışlenecaktır.	1 Please read the warnings and use instructions specified in the operation manual, before you use the blank pistol. 2 Please, learn and comply with the blank pistol acquisition and possession regulations in the country, where you locate. <b>To discharge it:</b> 1 Take your magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5). 2 When you hold the blank pistol, please check absolutely whether any cartridge is available in its magazine or cartridge chamber. 3 While shooting, keep your arms tight forward so that the gun shall be above the eye level, or keep your arms far away from your head and ears (Figure 1, Figure 2, Figure 3, Figure 4). 4 Keep your blank pistol and cartridges out of reach of children. 5 Always shoot your blank pistol so far away from people, animals, plants and objects to avoid and possible damages in a short distance. 6 When you shoot, always wear the protective googles and earflaps due to loud explosion noise. 7 It is critical for your health and environmental health that you deliver your blank cartridges to the waste material collectors. 8 Manufacturer/Distributor of this product is never responsible for any modifications made on your blank pistol or use of your blank pistol for any purpose other than the intended one. <b>USE INSTRUCTIONS</b> <b>To load the cartridge:</b> 1 Ses tabancanızı iyi bir şekilde korumak için boşat tetik çekmeyiniz. 2 Ses tabancanızı asılı, nemli ve tozlu ortamlardan uzak tutunuz. 3 Şarjörün yerine takip butonu, kilitlenme sesi gelene kadar itinizi (Resim 7). <b>Atışa hazır hale getirmek için:</b> Ses tabancanızı dolu ve atışa hazır hale getirmek için mekanizmayı sonuna kadar çekip bırakın (Resim 8). Ateş etmeyecekseniz fişek yatağına mermi sümreyiniz ve ses tabancanızı hizbir zaman atışa hazır halde muhafaza etmeyiniz. <b>Ateşlemek için:</b> Ateş etmek için tetiğe basmanız yeterlidir. Mekanizma otomatik olarak geriye gelip ateslenen boş fişek dışarı atılacak ve dolu fişek yine otomatik olarak fişek yatağına alınacaktır. Her bir fişek için bir defa tetiğe basmalısınız (yan otomatikin gereğidir). Şarjördeki son	cartridge in the magazine is fired, the slide shall remain locked back. You may restore the slide to its original position by pressing down the slide release button (Figure 9). <b>To discharge it:</b> 1 Take your magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5). 2 To discharge the cartridges in the cartridge chamber, drawback the slide, and release the slide after you eject the cartridge out (Figure 8). <b>To disassembly the blank pistol:</b> 1 Take the magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5). 2 Pull the slide while holding disassembly switch down (Figure 10.) push up the back side of slide then release slowly (Figure 11). Blank pistol shall be like Figure 12. <b>To assembly the blank pistol:</b> To mount your blank pistol, it is sufficient for you to perform the procedures in the reverse order. <b>To shoot a signal flare:</b> Screw the signal flare cup to the end of the barrel (Figure 13). Insert the signal flare into the cup (Figure 14). Charge your blank pistol with a cartridge. While you shoot, hold your blank pistol up (Figure 15). When you shall fire the cartridge, the firework shall also be fired. <b>Maintenance,</b> <b>To load the cartridge:</b> 1 To protect your blank pistol well, never pull the trigger in vain. 2 Ses tabancanızı asılı, nemli ve tozlu ortamlardan uzak tutunuz. 3 Atışlardan sonra fişek yatağını temizleyip, koruyucu yağıla yaşılayınız (Resim 16, Resim 17). 4 Mekanizma ve şarjör gibi çalışan kisimları temizledikten sonra yaşılayınız (Resim 18, Resim 19). 5 Kullanmadığınız zamanlarda şarjörü tam dolu bekletmeyiniz. 6 Ses tabancanızın çalışmaması durumunda dejisk firmanın ürününü fişek deneyiniz, fişek yatağını temizleyiniz sorun devam ediyorsa ses tabancanızı aldıgınız sitcadan yardım isteyiniz.	cartridge in the magazine is fired, the slide shall remain locked back. You may restore the slide to its original position by pressing down the slide release button (Figure 9). <b>To discharge it:</b> 1 Take your magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5). 2 Please, learn and comply with the blank pistol acquisition and possession regulations in the country, where you locate. <b>To discharge it:</b> 1 Take your magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5). 2 Please, learn and comply with the blank pistol acquisition and possession regulations in the country, where you locate. <b>To discharge it:</b> 1 Take your magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5). 2 Please, learn and comply with the blank pistol acquisition and possession regulations in the country, where you locate. <b>To disassemble the blank pistol:</b> 1 Take the magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5). 2 Pull the slide while holding disassembly switch down (Figure 10.) push up the back side of slide then release slowly (Figure 11). Blank pistol shall be like Figure 12. <b>To assemble the blank pistol:</b> To mount your blank pistol, it is sufficient for you to perform the procedures in the reverse order. <b>To shoot a signal flare:</b> Screw the signal flare cup to the end of the barrel (Figure 13). Insert the signal flare into the cup (Figure 14). Charge your blank pistol with a cartridge. While you shoot, hold your blank pistol up (Figure 15). When you shall fire the cartridge, the firework shall also be fired. <b>Maintenance,</b> <b>To load the cartridge:</b> 1 To protect your blank pistol well, never pull the trigger in vain. 2 Ses tabancanızı asılı, nemli ve tozlu ortamlardan uzak tutunuz. 3 Atışlardan sonra fişek yatağını temizleyip, koruyucu yağıla yaşılayınız (Resim 16, Resim 17). 4 Mekanizma ve şarjör gibi çalışan kisimları temizledikten sonra yaşılayınız (Resim 18, Resim 19). 5 Kullanmadığınız zamanlarda şarjörü tam dolu bekletmeyiniz. 6 Ses tabancanızın çalışmaması durumunda dejisk firmanın ürününü fişek deneyiniz, fişek yatağını temizleyiniz sorun devam ediyorsa ses tabancanızı aldıgınız sitcadan yardım isteyiniz.	jede Patrone einmal drücken (erforderlich für halbautomatische Pistole). Nach Schießen der letzten Patrone im Magazin, wird der Mechanismus hinten verriegelt bleiben. Wenn Sie das Schloss des Mechanismus nach unten drücken, kommt das Magazin zum alten Zustand (Bild 9). <b>Zum Entleeren:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 Bitte erkundigen sie sich über die örtlichen Regeln hinsichtlich Kaufens und Aufbewahren von Schallwellenpistolen und diese Folge einsetzen. 3 Lorsque vous prenez en mains le revolver à blanc contrôler absolument la présence de cartouches dans la chambre ou dans la chambre à munition. 4 Wenn Sie die Schallwellenpistole in die Hand nehmen, achsen Sie sicher, ob das Magazin mit Patronen gefüllt ist. 5 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 6 Um die Kugel im Patronenkasten herauszunehmen, Mechanismus nach hinten ziehen, nachdem die Kugel herausgeworfen wird, Mechanismus frei lassen (Bild 8). <b>Démontage du Revolver à blanc:</b> 1 Sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur (Photo 5). 2 Pour vider la balle dans la chambre tirer en arrière le mécanisme, après que la balle soit expulsée à l'extérieur laisser le mécanisme (Photo 8). <b>Demontrieren der Schallwellenpistole:</b> 1 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 2 Ziehen Sie das Gleiten, während Sie Zeileungsschalter unterdrücken (Abbildung 10.) schieben die Rückseite des Gleitens hoch dann veröffentlicht langsam (Bild 11). Leere Pistole soll Abbildung 12 ähnen sein. 3 Tirez le glissement en maintenant le changement de démontage en place (Photo 10.). 4 Pour éviter dommages pouvant survenir dans les courte distance, faire feu, tout le temps, avec votre revolver à blanc en tenant le pistolet en main et faire feu (Photo 1, Photo 2, Photo 3, Photo 4). 5 Mantenga su pistola de fogueo y sus cartuchos en un lugar alejado del alcance de los niños. 6 Para evitar daños que puedan ocurrir a corta distancia, siempre dispare su pistola de fogueo lejos de personas, animales, plantas y todo tipo de objetos. 7 Siempre use gafas protectoras y protectores auriculares debido al alto nivel de ruido de la detonación. 8 Para proteger la salud y el medio ambiente debe entregar los cartuchos usados a los recolectores de residuos. 9 Nuestre empresa no se responsabiliza en modo alguno por cualquier problema que pueda surgir debido a modificaciones realizadas a la pistola de fogueo o haber sido usada con una finalidad distinta a la de su concepción. <b>INSTRUCCIONES DE USO</b> <b>Para llenar los cartuchos:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5) 2 Llene los cartuchos en el cargador (Figura 6). 3 Load the cartridges into the magazine (Figure 6). 4 Put and push the magazine in place until the button locking tone is heard (Figure 7). <b>To make it ready for shooting:</b> To load and make your blank pistol ready for shooting, pull the slide all the way and then release it (Figure 8). If you shall not shoot, never drive bullets into the cartridge chamber and never keep your blank pistol ready for shooting. <b>To shoot:</b> To shoot, it is sufficient for you to pull the trigger. The slide shall come back automatically, and the fired blank cartridge shall be taken out and the full cartridge shall be inserted back into the cartridge chamber. You must pull the trigger per cartridge (it is a requirement for semi-automatic). After the last	jede Patrone einmal drücken (erforderlich für halbautomatische Pistole). Nach Schießen der letzten Patrone im Magazin, wird der Mechanismus hinten verriegelt bleiben. Wenn Sie das Schloss des Mechanismus nach unten drücken, kommt das Magazin zum alten Zustand (Bild 9). <b>Zum Entleeren:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 Bitte erkundigen sie sich über die örtlichen Regeln hinsichtlich Kaufens und Aufbewahren von Schallwellenpistolen und diese Folge einsetzen. 3 Lorsque vous prenez en mains le revolver à blanc contrôler absolument la présence de cartouches dans la chambre ou dans la chambre à munition. 4 Wenn Sie die Schallwellenpistole in die Hand nehmen, achsen Sie sicher, ob das Magazin mit Patronen gefüllt ist. 5 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 6 Um die Kugel im Patronenkasten herauszunehmen, Mechanismus nach hinten ziehen, nachdem die Kugel herausgeworfen wird, Mechanismus frei lassen (Bild 8). <b>Démontage du Revolver à blanc:</b> 1 Sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur (Photo 5). 2 Pour vider la balle dans la chambre tirer en arrière le mécanisme, après que la balle soit expulsée à l'extérieur laisser le mécanisme (Photo 8). <b>Demontrieren der Schallwellenpistole:</b> 1 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 2 Ziehen Sie das Gleiten, während Sie Zeileungsschalter unterdrücken (Abbildung 10.) schieben die Rückseite des Gleitens hoch dann veröffentlicht langsam (Bild 11). Leere Pistole soll Abbildung 12 ähnen sein. 3 Tirez le glissement en maintenant le changement de démontage en place (Photo 10.). 4 Pour éviter dommages pouvant survenir dans les courte distance, faire feu, tout le temps, avec votre revolver à blanc en tenant le pistolet en main et faire feu (Photo 1, Photo 2, Photo 3, Photo 4). 5 Mantenga su pistola de fogueo y sus cartuchos en un lugar alejado del alcance de los niños. 6 Para evitar daños que puedan ocurrir a corta distancia, siempre dispare su pistola de fogueo lejos de personas, animales, plantas y todo tipo de objetos. 7 Siempre use gafas protectoras y protectores auriculares debido al alto nivel de ruido de la detonación. 8 Para proteger la salud y el medio ambiente debe entregar los cartuchos usados a los recolectores de residuos. 9 Nuestre empresa no se responsabiliza en modo alguno por cualquier problema que pueda surgir debido a modificaciones realizadas a la pistola de fogueo o haber sido usada con una finalidad distinta a la de su concepción. <b>INSTRUCCIONES DE USO</b> <b>Para llenar los cartuchos:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5) 2 Llene los cartuchos en el cargador (Figura 6). 3 Load the cartridges into the magazine (Figure 6). 4 Put and push the magazine in place until the button locking tone is heard (Figure 7). <b>To make it ready for shooting:</b> To load and make your blank pistol ready for shooting, pull the slide all the way and then release it (Figure 8). If you shall not shoot, never drive bullets into the cartridge chamber and never keep your blank pistol ready for shooting. <b>To shoot:</b> To shoot, it is sufficient for you to pull the trigger. The slide shall come back automatically, and the fired blank cartridge shall be taken out and the full cartridge shall be inserted back into the cartridge chamber. You must pull the trigger per cartridge (it is a requirement for semi-automatic). After the last	Après le tir de la dernière balle du chargeur le mécanisme sera verrouillé en arrière. En appuyant vers le bas sur le verrou du mécanisme, le mécanisme vous pouvez mettre le mécanisme dans l'ancienne position (Photo 9). <b>Pour vider:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 apprendre les règles d'acquisitions et de détention de revolver à blanc de votre pays et posséder des armes fumigènes dans la caméra tire du mécanisme vers l'arrière et relâcher le mécanisme dans l'ancienne position (Photo 9). <b>Desarme de la pistola de fogueo:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 Pour vider la balle dans la chambre tirer en arrière le mécanisme, après que la balle soit expulsée à l'extérieur laisser le mécanisme (Photo 8). <b>Zum Entleeren:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 Bitte erkundigen sie sich über die örtlichen Regeln hinsichtlich Kaufens und Aufbewahren von Schallwellenpistolen und diese Folge einsetzen. 3 Lorsque vous prenez en mains le revolver à blanc contrôler absolument la présence de cartouches dans la chambre ou dans la chambre à munition. 4 Wenn Sie die Schallwellenpistole in die Hand nehmen, achsen Sie sicher, ob das Magazin mit Patronen gefüllt ist. 5 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 6 Um die Kugel im Patronenkasten herauszunehmen, Mechanismus nach hinten ziehen, nachdem die Kugel herausgeworfen wird, Mechanismus frei lassen (Bild 8). <b>Démontage du Revolver à blanc:</b> 1 Sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur (Photo 5). 2 Pour vider la balle dans la chambre tirer en arrière le mécanisme, après que la balle soit expulsée à l'extérieur laisser le mécanisme (Photo 8). <b>Demontrieren der Schallwellenpistole:</b> 1 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 2 Ziehen Sie das Gleiten, während Sie Zeileungsschalter unterdrücken (Abbildung 10.) schieben die Rückseite des Gleitens hoch dann veröffentlicht langsam (Bild 11). Leere Pistole soll Abbildung 12 ähnen sein. 3 Tirez le glissement en maintenant le changement de démontage en place (Photo 10.). 4 Pour éviter dommages pouvant survenir dans les courte distance, faire feu, tout le temps, avec votre revolver à blanc en tenant le pistolet en main et faire feu (Photo 1, Photo 2, Photo 3, Photo 4). 5 Mantenga su pistola de fogueo y sus cartuchos en un lugar alejado del alcance de los niños. 6 Para evitar daños que puedan ocurrir a corta distancia, siempre dispare su pistola de fogueo lejos de personas, animales, plantas y todo tipo de objetos. 7 Siempre use gafas protectoras y protectores auriculares debido al alto nivel de ruido de la detonación. 8 Para proteger la salud y el medio ambiente debe entregar los cartuchos usados a los recolectores de residuos. 9 Nuestre empresa no se responsabiliza en modo alguno por cualquier problema que pueda surgir debido a modificaciones realizadas a la pistola de fogueo o haber sido usada con una finalidad distinta a la de su concepción. <b>INSTRUCCIONES DE USO</b> <b>Para llenar los cartuchos:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5) 2 Llene los cartuchos en el cargador (Figura 6). 3 Load the cartridges into the magazine (Figure 6). 4 Put and push the magazine in place until the button locking tone is heard (Figure 7). <b>To make it ready for shooting:</b> To load and make your blank pistol ready for shooting, pull the slide all the way and then release it (Figure 8). If you shall not shoot, never drive bullets into the cartridge chamber and never keep your blank pistol ready for shooting. <b>To shoot:</b> To shoot, it is sufficient for you to pull the trigger. The slide shall come back automatically, and the fired blank cartridge shall be taken out and the full cartridge shall be inserted back into the cartridge chamber. You must pull the trigger per cartridge (it is a requirement for semi-automatic). After the last	Avant d'utiliser votre revolver à blanc, lire les avertissements et les instructions de ce guide. <b>Par vaciarla:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 apprendre les règles d'acquisitions et de détention de revolver à blanc de votre pays et posséder des armes fumigènes dans la caméra tire du mécanisme vers l'arrière et relâcher le mécanisme dans l'ancienne position (Photo 9). <b>Pour vider:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 Bitte erkundigen sie sich über die örtlichen Regeln hinsichtlich Kaufens und Aufbewahren von Schallwellenpistolen und diese Folge einsetzen. 3 Lorsque vous prenez en mains le revolver à blanc contrôler absolument la présence de cartouches dans la chambre ou dans la chambre à munition. 4 Wenn Sie die Schallwellenpistole in die Hand nehmen, achsen Sie sicher, ob das Magazin mit Patronen gefüllt ist. 5 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 6 Um die Kugel im Patronenkasten herauszunehmen, Mechanismus nach hinten ziehen, nachdem die Kugel herausgeworfen wird, Mechanismus frei lassen (Bild 8). <b>Démontage du Revolver à blanc:</b> 1 Sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur (Photo 5). 2 Pour vider la balle dans la chambre tirer en arrière le mécanisme, après que la balle soit expulsée à l'extérieur laisser le mécanisme (Photo 8). <b>Demontrieren der Schallwellenpistole:</b> 1 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 2 Ziehen Sie das Gleiten, während Sie Zeileungsschalter unterdrücken (Abbildung 10.) schieben die Rückseite des Gleitens hoch dann veröffentlicht langsam (Bild 11). Leere Pistole soll Abbildung 12 ähnen sein. 3 Tirez le glissement en maintenant le changement de démontage en place (Photo 10.). 4 Pour éviter dommages pouvant survenir dans les courte distance, faire feu, tout le temps, avec votre revolver à blanc en tenant le pistolet en main et faire feu (Photo 1, Photo 2, Photo 3, Photo 4). 5 Mantenga su pistola de fogueo y sus cartuchos en un lugar alejado del alcance de los niños. 6 Para evitar daños que puedan ocurrir a corta distancia, siempre dispare su pistola de fogueo lejos de personas, animales, plantas y todo tipo de objetos. 7 Siempre use gafas protectoras y protectores auriculares debido al alto nivel de ruido de la detonación. 8 Para proteger la salud y el medio ambiente debe entregar los cartuchos usados a los recolectores de residuos. 9 Nuestre empresa no se responsabiliza en modo alguno por cualquier problema que pueda surgir debido a modificaciones realizadas a la pistola de fogueo o haber sido usada con una finalidad distinta a la de su concepción. <b>INSTRUCCIONES DE USO</b> <b>Para llenar los cartuchos:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5) 2 Llene los cartuchos en el cargador (Figura 6). 3 Load the cartridges into the magazine (Figure 6). 4 Put and push the magazine in place until the button locking tone is heard (Figure 7). <b>To make it ready for shooting:</b> To load and make your blank pistol ready for shooting, pull the slide all the way and then release it (Figure 8). If you shall not shoot, never drive bullets into the cartridge chamber and never keep your blank pistol ready for shooting. <b>To shoot:</b> To shoot, it is sufficient for you to pull the trigger. The slide shall come back automatically, and the fired blank cartridge shall be taken out and the full cartridge shall be inserted back into the cartridge chamber. You must pull the trigger per cartridge (it is a requirement for semi-automatic). After the last	1 Avant d'utiliser votre revolver à blanc, lire les avertissements et les instructions de ce guide. <b>Par vaciarla:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 apprendre les règles d'acquisitions et de détention de revolver à blanc de votre pays et posséder des armes fumigènes dans la caméra tire du mécanisme vers l'arrière et relâcher le mécanisme dans l'ancienne position (Photo 9). <b>Pour vider:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 Bitte erkundigen sie sich über die örtlichen Regeln hinsichtlich Kaufens und Aufbewahren von Schallwellenpistolen und diese Folge einsetzen. 3 Lorsque vous prenez en mains le revolver à blanc contrôler absolument la présence de cartouches dans la chambre ou dans la chambre à munition. 4 Wenn Sie die Schallwellenpistole in die Hand nehmen, achsen Sie sicher, ob das Magazin mit Patronen gefüllt ist. 5 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 6 Um die Kugel im Patronenkasten herauszunehmen, Mechanismus nach hinten ziehen, nachdem die Kugel herausgeworfen wird, Mechanismus frei lassen (Bild 8). <b>Démontage du Revolver à blanc:</b> 1 Sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur (Photo 5). 2 Pour vider la balle dans la chambre tirer en arrière le mécanisme, après que la balle soit expulsée à l'extérieur laisser le mécanisme (Photo 8). <b>Demontrieren der Schallwellenpistole:</b> 1 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 2 Ziehen Sie das Gleiten, während Sie Zeileungsschalter unterdrücken (Abbildung 10.) schieben die Rückseite des Gleitens hoch dann veröffentlicht langsam (Bild 11). Leere Pistole soll Abbildung 12 ähnen sein. 3 Tirez le glissement en maintenant le changement de démontage en place (Photo 10.). 4 Pour éviter dommages pouvant survenir dans les courte distance, faire feu, tout le temps, avec votre revolver à blanc en tenant le pistolet en main et faire feu (Photo 1, Photo 2, Photo 3, Photo 4). 5 Mantenga su pistola de fogueo y sus cartuchos en un lugar alejado del alcance de los niños. 6 Para evitar daños que puedan ocurrir a corta distancia, siempre dispare su pistola de fogueo lejos de personas, animales, plantas y todo tipo de objetos. 7 Siempre use gafas protectoras y protectores auriculares debido al alto nivel de ruido de la detonación. 8 Para proteger la salud y el medio ambiente debe entregar los cartuchos usados a los recolectores de residuos. 9 Nuestre empresa no se responsabiliza en modo alguno por cualquier problema que pueda surgir debido a modificaciones realizadas a la pistola de fogueo o haber sido usada con una finalidad distinta a la de su concepción. <b>INSTRUCCIONES DE USO</b> <b>Para llenar los cartuchos:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5) 2 Llene los cartuchos en el cargador (Figura 6). 3 Load the cartridges into the magazine (Figure 6). 4 Put and push the magazine in place until the button locking tone is heard (Figure 7). <b>To make it ready for shooting:</b> To load and make your blank pistol ready for shooting, pull the slide all the way and then release it (Figure 8). If you shall not shoot, never drive bullets into the cartridge chamber and never keep your blank pistol ready for shooting. <b>To shoot:</b> To shoot, it is sufficient for you to pull the trigger. The slide shall come back automatically, and the fired blank cartridge shall be taken out and the full cartridge shall be inserted back into the cartridge chamber. You must pull the trigger per cartridge (it is a requirement for semi-automatic). After the last	Avant d'utiliser votre revolver à blanc, lire les avertissements et les instructions de ce guide. <b>Par vaciarla:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 apprendre les règles d'acquisitions et de détention de revolver à blanc de votre pays et posséder des armes fumigènes dans la caméra tire du mécanisme vers l'arrière et relâcher le mécanisme dans l'ancienne position (Photo 9). <b>Pour vider:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5). 2 Bitte erkundigen sie sich über die örtlichen Regeln hinsichtlich Kaufens und Aufbewahren von Schallwellenpistolen und diese Folge einsetzen. 3 Lorsque vous prenez en mains le revolver à blanc contrôler absolument la présence de cartouches dans la chambre ou dans la chambre à munition. 4 Wenn Sie die Schallwellenpistole in die Hand nehmen, achsen Sie sicher, ob das Magazin mit Patronen gefüllt ist. 5 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 6 Um die Kugel im Patronenkasten herauszunehmen, Mechanismus nach hinten ziehen, nachdem die Kugel herausgeworfen wird, Mechanismus frei lassen (Bild 8). <b>Démontage du Revolver à blanc:</b> 1 Sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur (Photo 5). 2 Pour vider la balle dans la chambre tirer en arrière le mécanisme, après que la balle soit expulsée à l'extérieur laisser le mécanisme (Photo 8). <b>Demontrieren der Schallwellenpistole:</b> 1 Auf die Magazinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5). 2 Ziehen Sie das Gleiten, während Sie Zeileungsschalter unterdrücken (Abbildung 10.) schieben die Rückseite des Gleitens hoch dann veröffentlicht langsam (Bild 11). Leere Pistole soll Abbildung 12 ähnen sein. 3 Tirez le glissement en maintenant le changement de démontage en place (Photo 10.). 4 Pour éviter dommages pouvant survenir dans les courte distance, faire feu, tout le temps, avec votre revolver à blanc en tenant le pistolet en main et faire feu (Photo 1, Photo 2, Photo 3, Photo 4). 5 Mantenga su pistola de fogueo y sus cartuchos en un lugar alejado del alcance de los niños. 6 Para evitar daños que puedan ocurrir a corta distancia, siempre dispare su pistola de fogueo lejos de personas, animales, plantas y todo tipo de objetos. 7 Siempre use gafas protectoras y protectores auriculares debido al alto nivel de ruido de la detonación. 8 Para proteger la salud y el medio ambiente debe entregar los cartuchos usados a los recolectores de residuos. 9 Nuestre empresa no se responsabiliza en modo alguno por cualquier problema que pueda surgir debido a modificaciones realizadas a la pistola de fogueo o haber sido usada con una finalidad distinta a la de su concepción. <b>INSTRUCCIONES DE USO</b> <b>Para llenar los cartuchos:</b> 1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5) 2 Llene los cartuchos en el cargador (Figura 6). 3 Load the cartridges into the magazine (Figure 6). 4 Put and push the magazine in place until the button locking tone is heard (Figure 7).