

KULLANMA TALİMATLARI

Doldurmak için:

- 1- Şarjör mandalına basarak şarjörü çıkarın.
- 2- Mermi yatağının dolu olup olmadığını kontrol edin.
- 3- Şarjörü doldurup yuvasına takın.

Atışa hazır hale getirmek için:

Mekanizmayı geriye çekin ve bırakın. Bu işlem mermiyi hazneye vermek için yapılır.

Ateşlemek için:

- 1- Ateş etmek için tetiği çekin. Mekanizma otomatik olarak geriye gelip ateşlenen boş kovan dışarı atılacak ve dolu kovan yine otomatik olarak hazneye alınacaktır. Son mermi ateşlendikten sonra mekanizma geride kalacaktır.
- 2- Yeniden ateşlemek için boş şarjörü tekrar doldurun. Bir önceki atıştan sonra geride kalan mekanizmayı ileriye sürün ve mermiyi hazneye almak için tekrar aynı işlemleri yapın.

Boşaltmak için:

- 1- Tabancayı emniyet konumuna getirin.
- 2- Dolu şarjörü çıkartın.
- 3- Mermi yatağındaki mermiyi boşaltmak için mekanizmayı geri çekin.
- 4- Yataktaki mermi dışarı atıldıktan sonra gövdeyi bırakın.

Sökme için:

- 1- Şarjörü yuvasından çıkartın.
- 2- Mekanizmayı geri çekin.
- 3- Mekanizma yayını tutan yay dayama düğmesini çevirin ve çıkartın.
- 4- Mekanizma yayı boşa çıkacaktır.
- 5- Mekanizmayı geriye ve yukarıya doğru çekin ve komple çıkartın.
- 6- Mekanizma yayını çıkartın.
- 7- Mekanizma yayını tutucusundan ayırın.

Monte etmek için:

Aynı işlemleri tersten başlayarak yapın.

DIKKAT EDİNİZ

- 1- Tabancayı çocuklardan uzak tutunuz.
- 2- Tabancayı elinize alınca boş olup olmadığını kontrol ediniz.
- 3- Tabancayı ateşlerken yeterli derecede insanlardan uzak tutunuz ve başka bir insana doğru ateşlemeyiniz. İyi bir şekilde korumak için boşa tetik çekmeyiniz.
- 4- Tabancayı en iyi şekilde korumanız için temiz tutmanızı ve atışlardan sonra yağlamanızı öneririz.
- 5- Bütün modellerimizde gerçeğe dönüşüm yapılamaması için önlem alınmıştır. DİKKAT: Tabancayı gerçeğe dönüştürmemelisiniz.
- 6- Firmamız üretmiş olduğu kuru-sıkı tabancaların uygunsuz olarak kullanılmasından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir.

EKOL DİCLE

SEMI AUTOMATIC BLANK PISTOL



ÖZELLİKLER

Kalibre	9 mm
Tam Boy	185 mm
Genişlik	41 mm
Yükseklik	137 mm
Boş Ağırlığı	1170 gr
Şarjör Kapasitesi	15+1

PARÇA LİSTESİ

1 3101 01FCG			


